



Q0165380/ISO9001:2015  
本社・本社工場・東京営業所・大阪営業所 認証取得

# 終末処理場向け シャッターインターロック CBint (SHUT)



大阪の元気!ものづくり企業

## トラックが近づくだけで シャッターの開閉ができる(無人化) 車から降りる必要なし



解説動画

### Point

信号機で外からでも  
中の状態がわかる



手前信号機



奥信号機



### Point


車両検知センサーにより  
車両の出入りを自動制御

### Point

同時にシャッターが開かないので  
においが外に漏れない

# シャッターインターロック

## ●システム構成図



## お客様の声

このシステムについて、ホームページで御社を見つけたのでダメ元で御社に連絡しました。打合せを重ね無事に図面化できたので安堵しました。(某設計事務所様)

## 開発者の声

お客様からのご要望を受けて開発した商品です。設計・開発から、配線、設置などの施工まで一貫して対応させて頂きました。



## お問合せは、本社・特機営業開発室へ

JEI は設計提案から製作・施工・保守までを一貫して行うメーカーです。セキュリティ・アメニティのプランニングをお手伝い致します。お気軽にご相談下さい。



株式会社 JEI

Japan Electronics Industry Ltd.



- 本社 〒545-0023 大阪市阿倍野区王子町 4-1-83  
TEL(06)6628-3333(代表) FAX(06)6628-3332
- 大阪営業所 〒545-0023 大阪市阿倍野区王子町 4-1-83  
TEL(06)6628-3331 FAX(06)6628-3332
- 東京営業所 〒144-0044 東京都大田区本羽田 3-7-12  
TEL(03)5735-5780 FAX(03)5735-5781
- 名古屋営業所 〒467-0066 名古屋市長瀬区洲山町 1-55-3-410  
TEL(052)858-3305 FAX(052)858-3306

ホームページ <https://www.jei.co.jp/> E-mail [jei@jei.co.jp](mailto:jei@jei.co.jp)

- 福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-2-5-405  
TEL(092)477-1331 FAX(092)477-1511
- 仙台営業所 〒980-0012 仙台市青葉区錦町 1-1-9-402  
TEL(022)722-6985 FAX(022)722-6986
- お客様サービスセンター 〒545-0023 大阪市阿倍野区王子町 4-1-83  
TEL(06)6628-3341 FAX(06)6628-3332

このカタログ内容についてのお問い合わせは

販売店名